

クイック リファレンス ガイド Microsoft Windows XPeベースThin Client

Microsoft Windows XPeベースThin Client t5000シリーズ用

製品番号: 253378-295

2004年8月

このガイドは、Microsoft Corporationから提供されるMicrosoft Windows XPeに関する標準のドキュメントの補足資料です。このターミナルでの相違点、機能の向上、および追加機能について説明します。

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標 です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に 明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新た に保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しており ますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねます のでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合 は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている 場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告:その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあると いう警告事項を表します。



注意:その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあると いう注意事項を表します。

クイック リファレンス ガイド

Microsoft Windows XPeベースThin Client t5000シリーズ用 改訂第1版 2004年8月 初版 2004年4月

製品番号: 253378-295

日本ヒューレット・パッカード株式会社

目次

ユーティリティと設定	17
エンハンスド ライト フィルタ マネージャ	
エンハンスド ライト フィルタ マネージャのコマンド ラインでの制御	18
エンハンスドライトフィルタのGUI	
エンハンスドライトフィルタ状態ツール	
ローカル ドライブ	
Z:ドライブ	
C: ドライブとフラッシュ	
ファイルの保存	
ネットワーク ドライブの割り当て	
移動プロファイル	
ユーザ ログ アカウント	
新しいユーザ アカウントの作成	
ユーザ プロファイル	
リモート管理とファームウェアのアップグレード	
Altiris Deployment Solutionソフトウェア	
アドオン モジュール	
ファームウェアのアップグレード	
HP Compag Thin Clientイメージング ツール	

はじめに

HP Compaq t57x0 Thin Client モデルは、Microsoft® Windows® XP Embedded (XPe) オペレーティング システムを使用しています。Thin Clientを使用することによって、Citrix ICAと Microsoft RDPのセッション サービスをホスティングするマシン上のアプリケーション、ファイル、およびネットワーク リソースにアクセスできます。キーボード、マウス、オーディオ/ビデオ、およびディスプレイのデータだけが、ネットワークを通じてThin Clientとセッション サーバ間で伝送されます。

サーバ環境の要件

Thin Clientでは、ネットワークを通じてさまざまなサービスを使用します。使用するサービスには、DHCPやDNSなどの標準のネットワーク サービスに加えて、セッション サービスや製品サポート サービスも含まれます。以下のセッション サービスとサポート サービスが必要となります。

セッション サーバ

お使いのThin Client が接続されているネットワークで、以下のセッションサービスを使用できる必要があります。

Citrix ICA

以下のサービスのどちらかを使用すると、ネットワークでCitrix Independent Computing Architecture (ICA) を利用できるようになります。

- Microsoft Windows 2000 Server (ターミナル サービスおよび以下のどちらかがインストールされていること)
 - □ Citrix MetaFrame 1.8 (単独、またはService Packs 2か3 FR1を追加)
 - ☐ Citrix MetaFrame XP
- Microsoft Windows NT[®] 4.0 Terminal Server Edition(Citrix MetaFrame 1.8が インストールされていること)

Microsoft RDP

Microsoft Remote Desktop Protocol(RDP)サービスは、Thin Client上のターミナル サービス クライアント アプリケーションによってアクセスされます。以下のサービスのどれかを使用すると、ネットワークでRDPを利用できるようになります。

- Microsoft Windows 2000 Server (ターミナル サービスがインストールされていること)
- Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Server 2003



Windows 2000のサーバがICAとRDPの両方のセッション サービスに使用されている場合は、ターミナル サービス クライアント アクセス ライセンス (TSCAL) サーバもネットワーク上に存在する必要があります。クライアントアクセス ライセンスによって、クライアントはWindows 2000 Serverが提供するターミナル サービス、ファイル サービス、プリント サービス、およびその他のネットワーク サービスの使用が許可されます。サーバは90日間有効の一時的なライセンスをデバイス単位で提供します。その期間を超えた場合は、TSCALを購入してTSCALサーバにインストールする必要があります。一時的または永続的なライセンスがなければ、接続することはできません。

Microsoft ターミナル サービスの詳細については、Microsoft の Web サイト (http://www.microsoft.com/japan/windows2000/technologies/terminal/default.asp) を参照してください。

ターミナル エミュレーション サポート

Thin Clientのモデルによっては、以前のプラットフォームでの処理をサポートするために、サードパーティ製のターミナル エミュレーション ソフトウェアがインストールされています。ターミナル エミュレーション ソフトウェアは、Telnetプロトコルを使用してプラットフォームと通信します。

サポート サーバ

以下のサポート サーバをThin Client ネットワークで使用することができます。

Altiris Deployment Solution

Altiris Deployment Solutionは、Thin Clientのリモート管理を行うための使いやすい統合ツールです。初期の展開、継続的な管理、ソフトウェアの展開、障害復旧、オペレーティングシステムの移行など、Thin Clientのライフサイクル全体を管理できます。

Altiris Deployment Solutionは、Windows NT 4.0またはWindows 2000 Serverにインストールするか、指定されたネットワーク サービスを提供するドメインに管理者としてログオンでき、Thin Clientのソフトウェア リポジトリにアクセスできるワークステーションにインストールする必要があります。Altiris Deployment Solutionsソフトウェアは、工場出荷時にインストールされている Preboot Execution Environment(PXE)クライアントューティリティを通じて Thin Clientにアクセスします。PXEのアップグレード サービスはAltiris Deployment Solutionに組み込まれています。

Altiris Deployment Solutionについて詳しくは、AltirisのWebサイト (www.altiris.com/documentation、英語サイト) にある『Altiris Deployment Solution User Guide』を参照してください。

Windows XPeの拡張機能

Microsoft Windows XPeベースのThin Client のオペレーティング システムには、標準のMicrosoft Windows XPオペレーティング システムにはない拡張機能が追加されています。Microsoft Terminal Server Client (リモート デスクトップ接続マネージャ) とCitrix Program Neighborhood、および特注のターミナルエミュレーション アプリケーション (インストールされている場合)を除いて、Windows XPeの拡張機能を制御できるのはAdministratorとしてログオンしたアカウントだけです。



注意: Thin Clientでは、セキュリティ保護のため、またフラッシュへの過度の書き込み処理を防ぐために、書き込みフィルタが採用されています。Thin Clientの設定を変更した場合、変更内容はThin Clientの再起動時に失われます。これを防ぐには、現在のブートセッション中に書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行します。キャッシュを無効にする方法については、17ページの「ユーティリティと設定」の書き込みフィルタに関する説明を参照してください。変更内容を永続的に保持しない場合は、常に書き込みフィルタを有効にしておいてください。

ログオン

Thin Clientへのログオンには、自動ログオンまたは手動ログオンを使用できます。

自動ログオン

XPeベースのThin Clientのデフォルトのログオン設定は自動ログオンです。管理者は[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[管理ツール]の順に選択して表示される[HPログオンマネージャ]を使用して、自動ログオンの有効/無効の切り替えと、自動ログオンのユーザ名、パスワード、およびドメインの変更を行うことができます。自動ログオンのプロパティを変更できるのは、Administratorとしてログオンしたアカウントだけです。



変更を保存するには、現在のブートセッション中に書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行してください。書き込みフィルタの詳細と書き込みフィルタを無効にする方法については、このガイドの17ページの「エンハンスドライトフィルタマネージャ」を参照してください。変更内容を永続的に保持しない場合は、書き込みフィルタを有効にしておいてください。

自動ログオンが有効な場合、[Windows**ヘログオン**]ダイアログ ボックスは表示されません。自動ログオンが有効な場合に別のユーザとしてログオンするには、**[Shift]**キーを押しながら[スタート] \rightarrow [ログオフ...]の順にクリックします。 [Windows**ヘログオン**]ダイアログ ボックスが表示され、ログオン情報を手動で入力できます。

手動ログオン

自動ログオンが無効な場合は、Thin Clientの起動時に[Windowsへログオン]ダイアログボックスが表示されます。

[ユーザー名]と[パスワード]の各テキストボックスにログオン情報を入力します。以下の点に注意してください。

- ユーザのログオン アカウントの場合、工場出荷時に設定されているデフォルトのユーザ名とパスワードはどちらも「User」です(両方のテキスト ボックスに入力します)。
- 管理者のログオン アカウントの場合、工場出荷時に設定されているデフォルトのユーザ名とパスワードはどちらも「Administrator」です(両方のテキストボックスに入力します)。



セキュリティ保護のため、パスワードをデフォルト値から変更することをお勧めします。管理者は、[Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押して[Windowsのセキュリティ]ダイアログボックスを表示し、[パスワードの変更]を選択して、パスワードを変更できます。ユーザとしてログオンしている場合は、パスワードを変更できません。



パスワードの大文字と小文字は区別されますが、ユーザ名では区別されません。



管理者は、コントロールパネルの[管理ツール]オプションにある[ユーザアカウント]ユーティリティを使用して、ユーザアカウントを追加できます。ただし、ローカルメモリの容量には制限があるため、追加するユーザの数を最小限にとどめる必要があります。手順については、このガイドの24ページの「ユーザログアカウント」を参照してください。

管理者ログオンへのアクセス

管理者ログオンにアクセスするには、Thin Clientのユーザ モードの状態に関係なく、次の操作を行います。

[Shift]キーを押したまま、マウスを使用して[スタート]メニューからユーザをログオフします。

Administratorとしてログオンするための画面が表示されます。



管理者アカウントの場合、デフォルトのユーザ名およびパスワードは「Administrator」です。ユーザアカウントの場合、デフォルトのユーザ名およびパスワードは「User」です。

HP Managerアプリケーションを使用して、デフォルトのログイン ユーザを永 続的に変更できます。このアプリケーションは[コントロール パネル]にあり、 管理者だけがアクセスおよびユーザの変更を行えます。

プリインストールされているユーティリティ

Thin Clientには、いくつかのユーティリティがプリインストールされています。以下のセクションでは、これらのユーティリティについて説明します。

Altiris Client Agent

Altiris Client Agentは、Thin Client上に常駐します。Altirisサーバは、このエージェントを使用して、ネットワークに追加されている有効なクライアントを検出します。このエージェントは、指定された作業を実行し、各Thin Clientの状態をAltirisサーバに報告します。

Citrix Program Neighborhood

Citrix Program Neighborhood は、MetaFrame 1.8 とともに導入されるICAの機能で、ユーザはこの機能を使用してMetaFrameサーバとWinFrameサーバ、および公開されているアプリケーションに接続できます。Citrix Program Neighborhoodによって、アプリケーションへのアクセスを完全に管理し、より高いレベルでデスクトップをシームレスに統合できます。

エンハンスド ライト フィルタ マネージャ

エンハンスドライトフィルタマネージャユーティリティは、システムと同時に自動的に起動されます。書き込みフィルタによってセキュリティが確保され、過度の書き込み処理からフラッシュメモリを保護することができます。書き込みフィルタについては、このガイドの17ページの「エンハンスドライトフィルタマネージャ」を参照してください。



Thin Clientの設定を変更した場合、変更内容はThin Clientの再起動時に失われます。これを防ぐには、現在のブートセッション中に書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行します。書き込みフィルタを無効にする方法については、このガイドの17ページの「エンハンスドライトフィルタマネージャ」を参照してください。変更内容を永続的に保持しない場合は、書き込みフィルタを有効にしておいてください。

Macromedia Flash Player

Macromedia Flash Playerは、複数のプラットフォーム間でWebの豊富な機能を 共有できるエージェントです。 Macromedia Flash Playerによって、世界中の Webユーザが、Macromedia Flashで作成されたコンテンツの表示や対話を行う ことができます。

リモート デスクトップ接続

Microsoftリモートデスクトップ接続を使用すると、管理者はリモートに設置されたWindows XPeベースのThin Clientにアクセスできます。管理者は、この接続を利用して、ローカルのThin Clientとアプリケーションを制御できます。

XPeのデスクトップ

ここでは、XPeのユーザと管理者のデスクトップ機能の概要を説明します。

ユーザのデスクトップ

ユーザとしてログオンした場合に表示されるデスクトップは、標準の Windows XPデスクトップと同じです。ただし、表示されるアイコンは、[Citrix Program Neighborhood]、[Remote Desktop Connection]、および[Internet Explorer]だけです。これらは、[スタート]メニューから選択することもできます。ターミナル エミュレータ アプリケーションがインストールされている場合は、[スタート] \rightarrow [プログラム]メニューの順に選択して開くことができます。



リモートのICA NFuseで公開されているアプリケーションへのリンクも、[スタート]メニューやデスクトップのアイコンとして表示されます。詳しくは、Citrix NFuse 1.6のドキュメントを参照してください。

標準のWindows XPeデスクトップと[スタート]メニューの項目については、以下のWebサイトで該当するMicrosoftのドキュメントを参照してください。

www.microsoft.com//japan/windows/embedded/xp/default.asp

Citrix Program Neighborhood とリモート デスクトップ接続に関するドキュメントのインターネット上の入手先については、このガイドの11ページの「[プログラム]メニューの拡張項目」を参照してください。



[スタート]→[コントロール パネル]の順に選択して表示される[コントロール パネル]からは、Windows XPeのユーザ設定を作成するための一部のリソースにしかアクセスできません。システム リソースの拡張セットにアクセスするには、管理者としてログオンする必要があります。



デスクトップの背景にポインタを置いて右クリックしても、ポップアップメニューは表示されません。



標準のコピーと貼り付けの操作によって、リモート セッションとローカル コンピュータの間でテキストのコピーと貼り付けを行うことができます。

管理者のデスクトップ

管理者としてログオンしている場合に表示されるデスクトップは、標準の Windows XPデスクトップです。管理者のデスクトップにデフォルトで表示されるアイコンは、[Citrix Program Neighborhood]、[Remote Desktop Connection]、および[Internet Explorer]です。3 つのアプリケーションは、 $[\mathbf{Z}\mathbf{y}-\mathbf{h}]$ メニューから選択することもできます。 \mathbf{y} ーミナル エミュレータ アプリケーションがインストールされている場合は、 $[\mathbf{Z}\mathbf{y}-\mathbf{h}]$ プログラム]メニューの順に選択して開くことができます。管理者だけが使用できる拡張リソースには、 $[\mathbf{Z}\mathbf{y}-\mathbf{h}]$ メニューからアクセスできます。

標準のWindows XPeデスクトップと[スタート]メニューの項目については、前のセクションに示したMicrosoftのWebサイトを参照してください。



管理者デスクトップの背景にポインタを置いて右クリックすると、ポップ アップメニューが表示されます。

Thin Clientのログオフ、再起動、およびシャットダウン

Thin Clientのログオフ、再起動、シャットダウンを行うには、[スタート]→ [シャットダウン]の順にクリックします。[シャットダウン]ダイアログ ボックスで、該当する操作を選択して[OK]をクリックします。



[Windowsのセキュリティ]ダイアログ ボックスからログオフまたはシャット ダウンすることも可能です。[Ctrl]+[Alt]+[Del]キーを押すと、ダイアログ が開きます。



自動ログオンが有効な場合、シャットダウンせずにログオフするとすぐにデフォルトのユーザがThin Clientにログオンします。別のユーザとしてログオンする方法については、このガイドの4ページの「ログオン」を参照してください。

Thin Clientのログオフ、再起動、およびシャットダウンを行うと、以下のユーティリティが影響を受けます。

エンハンスド ライト フィルタ

エンハンスドライトフィルタについては、このガイドの17ページの「ユーティリティと設定」を参照してください。システム設定を変更してその内容を保持するには、現在のブートセッション中に書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行する必要があります。それ以外の場合、変更した設定はThin Clientのシャットダウン時または再起動時に失われます。変更内容を永続的に保持しない場合は、常に書き込みフィルタを有効にしておいてください。

同一ユーザか別ユーザかに関わらず、ログオフ後に再度ログオンする場合、書き込みフィルタ キャッシュの内容は失われません。つまり、新しくログオンした後に書き込みフィルタ キャッシュを無効にしても、変更は保持されます。

書き込みフィルタを無効にする権限は、ユーザのログオンアカウントには与 えられていません。これはローカルまたはリモートの管理者が使用できる機 能です。

電源の管理

モニタの節電機能によってモニタへのビデオ信号が切断されると、指定されたアイドル時間の経過後、モニタは省電力モードに入ります。省電力モードの値を設定するには、デスクトップの背景で右クリックし、[プロパティ]→[スクリーンセーバ]→[電源]の順に選択します。

システム時刻

電源を切った後でも、電源ケーブルが接続されていれば、時刻設定が失われることはありません。ただし、電源ケーブルが接続されておらずバッテリが装着されていない場合、時刻設定は失われます。ローカル時刻ユーティリティを使用すると、指定した時刻に、自動的にまたは手動でThin Clientの時計を時刻サーバに同期させることができます。



アプリケーションによってはローカルのThin Clientの時刻を利用する可能性があるため、正しい時刻設定を維持する必要があります。[日付と時刻のプロパティ]ダイアログを表示するには、タスクバーの時刻表示部分をダブルクリックするか、[コントロールパネル]の[日付、時刻、地域と言語のオプション]で[日付と時刻]をダブルクリックします。

[プログラム]メニューの拡張項目

[スタート]→[プログラム]の順にクリックすると、[プログラム]メニューが表示されます。[プログラム]メニューに表示される追加項目は以下のとおりです。

Citrix Program Neighborhood

この項目を選択すると、Citrix Program Neighborhoodのウィンドウが表示されます。このウィンドウはデスクトップのアイコンから表示することもでき、ICAサーバ上で実行中のリモート アプリケーションへの接続を確立するために使用します。

ICAクライアント アプリケーションに関するドキュメントは、以下のCitrix CorporationのWebサイトで入手できます。

www.citrix.com/support

(「Product Documentation」 のページで検索してください)

リモート デスクトップ接続

この項目を選択すると、[リモート デスクトップ接続]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスは、デスクトップのアイコンから表示することもでき、RDPを使用するリモート アプリケーションへの接続を確立するために使用します。[リモート デスクトップ接続]ダイアログ ボックスの詳細と使用方法のドキュメントについては、MicrosoftのWebサイトを参照してください。

TeemNT

ターミナルには、TeemNTターミナルエミュレーションアプリケーションがインストールされています。詳しくは、別途提供されるターミナルエミュレーションのドキュメントを参照してください。デフォルトでは、デスクトップアイコンはインストールされません。

Internet Explorer

Thin Clientには、Microsoft Internet Explorerのバージョン6.0がローカルでインストールされています。

工場出荷時のブラウザのインターネットオプション設定では、フラッシュメモリへの書き込みが制限されています。容量に制限のあるフラッシュメモリを使い切らないための設定なので、変更しないでください。より多くのブラウザリソースが必要な場合は、ICAまたはRDPを通じて別のブラウザにアクセスできます。ローカルのブラウザは、[スタート]メニューまたはデスクトップのアイコンから表示することができます。

[コントロール パネル]の拡張選択項目

[コントロール パネル]ウィンドウは、タスク バーの[スタート]をクリックし、 [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択すると表示されます。コントロール パネルで利用できる拡張項目の一部を、以下に説明します。

HP RAMディスク

RAMディスクは、データの一時記憶領域として用意されている揮発性メモリの領域です。マイコンピュータのウィンドウでは、Z:ドライブとして表示されます。

RAMディスクには、以下の項目が格納されます。

- ブラウザのWebページキャッシュ
- ブラウザの履歴
- ブラウザのcookie
- ブラウザのキャッシュ
- インターネット一時ファイル

- 印刷スプール
- ユーザおよびシステムの一時ファイル

管理者の判断により、RAMディスクを上記以外のデータ(移動プロファイルなど)の一時記憶領域として使用することもできます(このガイドの22ページの「ローカルドライブ」を参照してください)。

[HP RamディスクConfiguration]ダイアログボックスを使用して、RAMディスクのサイズを設定します。RAMディスクのサイズを変更すると、変更内容を有効にするために再起動を促すメッセージが表示されます。ただし、変更内容を保持するには、再起動前の現在のブートセッション中に書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行する必要があります。



RAMディスクのデフォルトのサイズは、Thin Clientのモデルおよび取り付けられているメモリ サイズによって異なります。RAMディスクのサイズに設定できる最大値は64 MB、最小値は2 MBです。

地域と言語のオプション

キーボードの言語オプションは、工場出荷時にあらかじめ設定されています。 必要に応じて、[コントロールパネル]の[日付、時刻、地域と言語のオプション]で[地域と言語のオプション]からキーボードの言語を変更できます。この プログラムでは、使用するキーボードの種類、およびレイアウトとIMEの設 定を選択できます。



英語(米国)以外の言語を使用するには、IEPCキーボードが必要です。キーボードのレイアウトは、言語ごとに異なります。

管理ツール

[コントロール パネル]の[パフォーマンスとメンテナンス]で[管理ツール]アイコンをクリックすると、管理ツールを選択するウィンドウが表示されます。

サービス

[サービス]を選択すると、[サービス]ウィンドウが開き、Thin Clientにインストールされているサービスの一覧が表示されます。

ユーザ マネージャ

ユーザマネージャは、管理者がユーザアカウントの作成、削除、および管理を行うためのユーティリティです。詳しくは、このガイドの24ページの「ユーザプロファイル」を参照してください。

周辺機器

デバイスに対応するソフトウェアがインストールされていれば、Thin Client で使用可能なポートによって、USB、シリアル、パラレル、およびPCIの各種 デバイスのためのサービスを提供できます。工場出荷時にインストールされるソフトウェアについては、以下のセクションで説明します。その他のサービスのアドオンは、利用可能になり次第、Altiris Deployment Solution ソフトウェアを使用してインストールすることができます(27ページの「ファームウェアのアップグレード」を参照してください)。

USB/シリアル変換ケーブル

USB/シリアル変換ケーブルでThin Clientに接続しているデバイスに割り当てられるポートを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. プリンタなどのデバイスを変換ケーブルのシリアル ポートに接続しま す。このとき、変換ケーブルのUSBコネクタをThin Clientに接続しない でください。
- 2. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開きます([コントロール パネル]→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]→[ハードウェア]タブ→[デバイス マネージャ]の順にクリックします)。
- 3. Thin Clientのモデルによっては、またデバイスドライバがすでにポートにインストールされているかどうかによっては、ポート(COMとLPT)の一覧が表示されない場合もあります。一覧が表示されている場合は、項目を展開して使用中のポートを表示します。
- 4. 変換ケーブルのUSBコネクタをThin Clientに接続します。
- 5. ポート (COMとLPT) の一覧が表示されていなかった場合は、この時点で表示されます。ポート (COMとLPT) の一覧に、新しい接続に対応する新しいCOMポートが表示されます。新しい接続に割り当てられたCOMポート番号を書き留めておきます。

6. メッセージが表示されたら、検出されたポート番号を使用して接続した デバイスのインストール手順を続けます。シリアル タッチ スクリーンな どのデバイスについては、製造元の手順に従ってください。



USB/シリアル変換ケーブルは、同時に2本まで使用可能です。

プリンタ

Thin Clientにはユニバーサルプリントドライバがインストールされており、ローカル接続プリンタへのテキストのみの印刷をサポートしています。ローカル接続プリンタでテキストのすべての設定および画像の印刷を行うには、製造元が提供するドライバをインストールし、製造元の指示に従ってください。インストールしたことによる設定を保存するには、書き込みフィルタキャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行します。ICAやRDPのアプリケーションからネットワークプリンタに印刷するには、サーバ上のプリントドライバを使用します。



サーバのプリントドライバを使用してICAまたはRDPのセッションからローカル接続されたプリンタへ印刷する場合、テキストのすべての設定および画像の設定を印刷できます。これを行うには、プリントドライバをサーバにインストールし、テキストのみに対応したドライバをThin Clientにインストールする必要があります(次のセクションを参照してください)。

汎用のテキスト専用プリント ドライバを使用したプリンタの追加

テキスト専用プリント ドライバを使用してプリンタを追加するには、以下の 手順で操作します。

- 1. プリンタをパラレル ポートに接続します。
- 2. $[スタート] \rightarrow [設定] メニュー \rightarrow [プリンタとFAX] の順に選択します。$
- 3. **[プリンタのインストール]**をダブルクリックします。プリンタの追加ウィザードが表示されます。
- 4. ウィザードの最初のパネルで[次へ]をクリックします。
- 5. **[このコンピュータに接続されているローカル プリンタ]**ラジオ ボタン をオンにします。

- 6. [プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]チェック ボックスがオフになっていることを確認します。
- 7. [次へ]をクリックします。
- 8. [次のポートを使用]ラジオ ボタンをオンにします。
- 9. ドロップダウン リストから該当するポートを選択し、[次へ]をクリックします。
- 10. プリンタの製造元とモデルを選択して、[次へ]をクリックします。
- 11. プリンタに割り当てられているデフォルトの名前または別の名前を指定して、**[次へ]**をクリックします。
- 12. **[このプリンタを共有しない]**ラジオ ボタンをオンにして、**[次へ]**をクリックします。
- 13. テストページを印刷するかどうかを選択して、[次へ]をクリックします。
- 14. [完了]をクリックします。
- 15. インストールが完了し、テストページの印刷を選択した場合はページが 印刷されます。

製造元が提供するプリント ドライバの使用

製造元が提供するドライバをインストールし、製造元の指示に従って操作します。インストールを保存するには、書き込みフィルタ キャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行します。

オーディオ

オーディオは、アプリケーションからThin Clientのオーディオ コネクタヘリダイレクトされる場合があります。オーディオのレベルは外部から($600\ \Omega$ の可変抵抗器などによって)制御する必要があり、スピーカを駆動させるにはパワー ブースタが必要です。タスク バーのシステム トレイに表示されているサウンド アイコンを使用して、音量を調整できます。このアイコンをシングルクリックすると、音量調整のマスタ画面が表示されます。また、ダブルクリックすると、音量調整アプリケーションのダイアログ ボックスが表示されます。

ユーティリティと設定

このセクションでは、Thin Clientのユーティリティと設定について説明します。

エンハンスド ライト フィルタ マネージャ

エンハンスドライトフィルタマネージャは、Thin Clientのコンピュータ機能のための安全な環境を提供します。これは、フラッシュメモリへの望ましくない書き込みからThin Clientを保護することで実現されます(フラッシュメモリには、オペレーティングシステムやソフトウェアコンポーネントが格納されています)。また、書き込みフィルタによって、フラッシュメモリへの過度の書き込み処理を防ぐことで、Thin Clientの寿命を延ばすことができます。キャッシュを使用すると、フラッシュメモリへの実際の書き込みを行わずに、入出力を要求した処理に対して正常終了を返すことによって、フラッシュメモリに対する読み取り/書き込みのアクセスを行ったように見えます。

キャッシュに格納されて実際にはフラッシュメモリに書き込まれなかった内容は、Thin Clientがアクティブである限り有効ですが、Thin Clientが再起動またはシャットダウンされると失われます。レジストリ、お気に入り、cookieなどへの書き込み結果を保持するには、キャッシュの内容をフラッシュメモリに転送する必要があります。これは、Altiris Deployment Solutionソフトウェアによって処理するか、エンハンスドライトフィルタマネージャを使用して手動で行います。

書き込みフィルタを無効にすると、現在のブートセッションでのその後の書き込みはすべてフラッシュメモリに書き込まれます。この場合、再起動されるまで、キャッシュは使用されません。書き込みフィルタは、コマンドラインでも有効/無効を切り替えることができます。永続的な変更がすべて正常に行われた後には、書き込みフィルタを常に有効にしておいてください。

管理者は、定期的にキャッシュの状態を確認する必要があります。キャッシュの使用量が80%を超えた場合は、Thin Clientを再起動する必要があります。



注意:書き込みフィルタ キャッシュが80%を超えた場合は、キャッシュを無効にしないでください。



Thin Clientに永続的な変更を加えるときにフラッシュメモリが破損することを回避するために、システムに永続的な変更を加える前に書き込みフィルタを無効にしておくことを強くお勧めします。すべての変更が行われた後に書き込みフィルタを有効にしておいてください。

次のセクションでは、コマンドラインで書き込みフィルタを操作する方法について説明します。

エンハンスド ライト フィルタ マネージャのコマンド ラインでの制御



注意:ターミナルの管理者は、Microsoft Windows NTのファイル セキュリティを使用して、以下のコマンドの不正使用を防止する必要があります。



注意:-commitコマンドを実行すると、すべての一時的な内容がフラッシュメモリに永続的に書き込まれます。



エンハンスド ライト フィルタ マネージャのコマンドは次回の起動時に実行されるため、コマンドを有効にするにはシステムを再起動する必要があります。

Windows XPe には、エンハンスドライトフィルタ(EWF)コンソールアプリケーションのコマンドラインツール、Ewfingr.exeが含まれています。このツールを使用して、EWFドライバに対するコマンドセットの実行、保護されているボリュームオーバーレイごとの状態の表示、およびEWF設定全体の表示を行うことができます。

EWFマネージャ コンソール アプリケーション コンポーネントをお使いの構成に組み込んでイメージ内に構築することにより、Ewfmgr.exe および対応するコマンドを使用できるようになります。

コマンド ラインでエンハンスド ライト フィルタ マネージャを使用するには、 $[スタート] \rightarrow [ファイル名を指定して実行]$ の順にクリックし、[名前]フィールドに「CMD」と入力して[OK]をクリックします。システムDOSプロンプトが表示されます。

システム プロンプトで、「ewfmgr c:」と入力して[Enter] キーを押します。「ewfmgr < ドライブ文字> -[ブート コマンド]」という構文を使用して、コマンド ラインのブート コマンド変数の部分で以下のコマンドを使用します。

-all

保護されているすべてのボリュームに関する情報を表示し、disable、enable、commitなどのコマンドが指定されている場合は、それらのコマンドを各ボリュームに対して実行します。

-commit

オーバーレイ内にある現在のレベルのデータすべてを保護されているボリュームにコミットし、現在のオーバーレイ値を1にリセットします。-commit を-disableコマンドと組み合わせると、コミット後に無効にすることができます。

-disable

特定の保護されているボリューム上にあるオーバーレイを無効にします。

-enable

エンハンスドライトフィルタを有効にして、保護されたメディアに書き込まれるデータがオーバーレイにキャッシュされるように設定します。EWFが起動されるとすぐに現在のオーバーレイレベルは1になり、レベル1の新しいオーバーレイが作成されます。

-commitanddisable

commit コマンドとdisable コマンドの組み合わせです。シャットダウン時に オーバーレイ内のデータをコミットします。また、システムの再起動後に EWFが無効になります。

エンハンスド ライト フィルタのGUI

Windows XP Embeddedイメージには、DOSコマンドラインツールに加えて、新たにエンハンスドライトフィルタ (EWF) のGUIが含まれています。EWF のGUIには、[コントロールパネル]または管理者の[管理ツール]オプションからアクセスできます。EWFのGUIにアクセスするには、以下の手順で操作します。

- 1. 管理者としてログインします。
- [スタート]→[コントロール パネル]→[コントロール パネルのその他のオプション]または[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[管理ツール]の順に選択します。
- 3. **[エンハンスドライト フィルタ]**アイコンをクリックします。
- 4. EWFのGUIを使用して、書き込みフィルタのオプションを選択します。 EWFのGUIには、以下のボタンが含まれます。

EWF有効

このボタンで、DOSプロンプトのewfmgr.exe c: -Enableと同じ処理を実行します。

EWF無効

このボタンで、DOSプロントのewfmgr.exe c: -Disable と同じ処理を実行します。

オーバレイ情報

このボタンは、単にオーバーレイ情報を表示します。この情報は、DOSプロンプトのewfmgr.exe c: -Descriptionおよびewfmgr.exe c: -Gaugeを実行して提供された情報を組み合わせたものです。

クリア コマンド

このボタンで、DOSプロンプトのewfmgr.exe c: -NoCmdと同じ処理を実行します。

データ書込

このボタンで、DOSプロンプトのewfmgr.exe c: -Commit と同じ処理を実行します。

エンハンスド ライト フィルタ状態ツール

Windows XPeイメージには、EWF状態サービスが含まれます。このサービスによって、EWFの状態を示すアイコンがシステムトレイに表示されます。この状態表示アイコンは、EWFが無効な場合には赤色の鍵、有効な場合には緑色の鍵、次回の起動で設定が変更される状態の場合には黄色の鍵で表示されます。



EWFが破損した状態の場合は、Webで提供される標準の出荷イメージを使ってThin Client本体を再度フラッシュする必要があります。詳しくは、以下のWebサイトにあるホワイトペーパー『HP Compaq Thin Client Imaging Tool』を参照してください。

 $http://h200006.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_339082-003\ rev4\ us/TPM\ 339082-003\ rev4\ us.pdf$

Administrator としてログオンしている場合は、アイコンを右クリックして EWFの状態を選択することにより、EWFの状態を変更できます。



EWF Managerのコンソール ユーティリティ(ewfmgr.exe)とEWF状態サービスは個別のコードを実行するため、ewfmgr.exeによる状態の変更はEWF状態アイコンに自動的には反映されません。

コマンドラインからEWFを変更した場合は、アイコンを右クリックして状態アイコンの表示を更新する必要があります(コンテキストメニューは、画面上の任意の場所でクリックすることにより閉じることができます)。[コントロールパネル]のEWFアプレットを使用して変更した場合は、状態アイコンの表示が自動的に更新されます。EWFアプレットは、常に最新の状態を反映します。

ローカル ドライブ

以下のセクションでは、Thin Clientのローカル ドライブについて説明します。

Z:ドライブ

Z:ドライブは、Thin Clientの論理ボード上にある揮発性メモリ(Ms-ramdrive)です。Z:ドライブは揮発性のドライブであるため、保持しておきたいデータの保存には使用しないことをお勧めします。RAMディスクの設定方法については、12ページの「HP RAMディスク」を参照してください。Z:ドライブを移動プロファイルに使用する方法については、このガイドの24ページの「移動プロファイル」を参照してください。

C:ドライブとフラッシュ

C:ドライブは、オンボードの不揮発性フラッシュメモリ内にあります。C:ドライブには書き込まないことをお勧めします。C:ドライブに書き込むと、フラッシュの空き領域が減少します。



注意:フラッシュメモリの空き領域が3 MB未満になると、Thin Clientの動作が不安定になります。

エンハンスドライトフィルタが有効な場合、このフィルタはフラッシュメモリの破損を防ぎ、キャッシュへの過度の書き込みが行われるとエラーメッセージを表示します。

通常の処理で書き込みフィルタ キャッシュに書き込まれる項目、また書き込みフィルタが無効な場合にフラッシュに直接書き込まれる項目には、お気に入り、作成された接続、および削除または変更された接続が含まれます。

ファイルの保存



注意: Thin Clientは、組み込まれたオペレーティングシステムを一定量のフラッシュメモリで使用します。保持しておきたいファイルは、Thin Clientではなくサーバ上に保存することをお勧めします。C:ドライブはフラッシュメモリ内にあるため、C:ドライブにデータを書き込むアプリケーションの設定には注意が必要です(特に、多くのアプリケーションはデフォルトでローカルシステムのC:ドライブにキャッシュファイルを書き込むように設定されています)。ローカルドライブに書き込む必要がある場合は、Z:ドライブを使用するようにアプリケーションの設定を変更してください。C:ドライブへの書き込みを最小限に抑えるには、「ユーザログアカウント」の説明に従って設定する必要があります。

ネットワーク ドライブの割り当て

管理者およびユーザのどちらとしてログオンしていても、ネットワーク ドライブを割り当てることができます。Thin Clientの再起動後に割り当てを保持するには、以下の手順で操作します。

- 1. 現在のブート セッション中に書き込みフィルタ キャッシュを無効にするか、-commitコマンドを実行します。
- 2. [ログオン時に再接続する]チェック ボックスをオンにします。

ユーザとしてログオンしている場合は書き込みフィルタ キャッシュを無効することはできないため、ログオフしてから(シャットダウンまたは再起動はしないでください)管理者として再度ログオンし、書き込みフィルタを無効にすることにより、割り当てを保持することができます。

ユーザ管理ユーティリティを使用することによって、または管理者が認識している他の方法によって、リモートのホームディレクトリを割り当てることもできます。

移動プロファイル

移動プロファイルは、C:ドライブに書き込むようにしてください。プロファイルのサイズは制限する必要があり、また、プロファイルはThin Clientの再起動後に保持されません。



移動プロファイルを機能させ、ダウンロードするためには、十分なフラッシュメモリ領域が必要です。場合によっては、ソフトウェアコンポーネントを削除して、移動プロファイルのために空き領域を確保する必要があります。

ユーザ ログ アカウント

ここでは、新しいユーザアカウントとユーザプロファイルの作成方法について説明します。

新しいユーザ アカウントの作成



注意:新しいアカウントを作成したブートセッション中に、書き込みフィルタキャッシュを無効にする必要があります。すべての永続的な変更がフラッシュに保存された後には、書き込みフィルタを有効にしておいてください。

ユーザアカウントを作成するには、管理者としてログオンしている必要があります。アカウントの作成は、ローカルでもリモートでも行うことができます。ローカルのフラッシュメモリおよびディスクの容量には制限があるため、追加するユーザの数は最小限に抑える必要があります。

新しいユーザアカウントの作成には、ユーザ管理ユーティリティを使用します。ユーティリティを実行するには、[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[管理ツール]の順にクリックします。

ユーザ プロファイル

新しいユーザプロファイルは、レジストリ、ブラウザプロファイル、および ICAとRDPの初期設定に格納されているユーザまたは管理者のデフォルトの アクセス設定を基にしたテンプレートから自動的に設定されます。ユーザま たは管理者のデフォルトのプロファイル設定が工場出荷時の設定から変更されると、変更された設定が新しいユーザ プロファイルに自動的に適用されます。

新しいユーザをデフォルトユーザの特性に一致させるには、管理者はユーザをユーザグループ内に作成し、新しいユーザを管理者グループにも追加する必要があります。デフォルトのユーザは両方のグループに属します。そのようにしないと、新しいユーザがローカルプリンタを追加できません。ユーザが管理者グループに属していても、ユーザが行うことのできる操作には制限があります。

ユーザを作成するには、以下の手順で操作します。



注意: フラッシュメモリのサイズに制限があるため、新しいユーザと既存のユーザが使用できるその他のアプリケーションで、ローカルファイルシステムに書き込みができないように設定することを強くお勧めします。同じ理由により、工場出荷時にインストールされているアプリケーションの設定を変更する場合も細心の注意を払ってください。

- 1. 管理者としてログインします。
- 2. **[管理ツール]**ウィンドウを開きます(**[スタート]** \rightarrow **[コントロール パネル]** \rightarrow **[パフォーマンスとメンテナンス]** \rightarrow **[管理ツール]**の順に選択します)。
- 3. [ユーザー マネージャ]をダブルクリックして、[ローカル ユーザーとグ ループ]ウィンドウを表示します。
- 4. [ユーザー] フォルダをダブルクリックして、右側のパネルの内容を参照 します。
- 5. メニュー バーの[操作]クリックし、ドロップダウン メニューで[新しい ユーザー]を選択します。[新しいユーザー]ダイアログ ボックスが表示 されます。
- 6. ユーザ名とパスワードを入力し、属性を選択します。
- 7. 「作成]をクリックし、「閉じる]コマンドボタンをクリックします。
- 8. **[ローカル ユーザとローカル グループ]**ウィンドウの左側のパネルで、**[ユーザー]**フォルダを選択(強調表示)します。
- 9. 右側のパネルで、作成したユーザの名前をダブルクリックします。ユーザプロパティのダイアログボックスが表示されます。
- 10. 「所属するグループ」タブ ダイアログを開きます。
- 11. [追加]をクリックします。[グループの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。

- 12. **[選択するオブジェクト名を入力してください]**フィールドに 「**Administrators**」と入力します。**[名前の確認]**コマンド ボタンが有効に なります。
- 13. [名前の確認]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 14. これで、新しく作成されたユーザが管理者グループとユーザ グループの 両方のメンバになり、デフォルト ユーザ アカウントの権限に一致しま す。

リモート管理とファームウェアのアップグレード

ここでは、お使いのThin Clientに適用できるリモート管理機能とファーム ウェアのアップグレード方法について説明します。

Altiris Deployment Solutionソフトウェア

Altiris Deployment Solutionソフトウェアは、完全な機能を備えたリモート管理 ツール セットです。このソフトウェアは、Thin Clientにインストールされて いる Altiris リモート エージェントと PXE サーバ ユーティリティを通じて、Thin Clientにアクセスします。Altirisを使用することで、管理者が各Thin Client サイトを直接操作することなく、ファームウェアのアップグレードを含めた Thin Clientの管理を行うことができます。

Altirisの使用方法について詳しくは、Altirisのヘルプドキュメントを参照してください。

アドオン モジュール

アドオンモジュールのインストールが必要な場合、管理者はAltiris Deployment Solutionを使用してThin Clientを管理する必要があります。変更を保存するには、必要に応じて書き込みフィルタの無効/有効を切り替える必要があります。

ファームウェアのアップグレード

Intel Preboot Execution Environment (PXE) は、クライアントがサーバからプリブート環境をダウンロードできるようにするためのTCP/IP、DHCP、およびTFTPの間の対話を定義するプロトコルです。PXEを使用すると、組み込まれたオペレーティングシステムや、ローカルのフラッシュモジュールにインストールされたオペレーティングシステムの起動より先に、ネットワーク上のサーバからクライアントを起動することができます。ネットワーク管理者は、PXEを使用してThin Clientをリモートで起動し、さまざまな管理タスクを実行できます。たとえば、ネットワークを通じてサーバからオペレーティングシステムやその他のソフトウェアをThin Clientにロードすることが可能です。PXEクライアントはThin Clientにインストールされており、PXEサーバコンポーネントはAltiris Deployment Solutionの一部です。



Citrix ICAの自動更新は、Thin ClientにインストールされているICAクライアントに対しては機能しません。ICAクライアントの更新は、標準のファームウェア アップグレード処理によって実装されます。

HP Compag Thin Clientイメージング ツール

HP Compaq Thin Clientイメージング ツールは、HP Compaq t5000 Thin Clientの 工場出荷時イメージを含む Web 配信用パッケージの一部です。このユーティリティを使用すると、工場出荷時のイメージをThin Clientに復元できます。

このユーティリティを使用すると、以下の3つの操作を行うことができます。

- USB CD-ROMドライブを使用した展開のためのブート可能CDを作成するために、CD作成ソフトウェアで使用するISOイメージを生成する
- USBメモリなどの USB フラッシュ デバイス上に、ブート可能なフラッシュ イメージを作成する
- カスタム展開シナリオやPCEイメージで使用するために、イメージを ディレクトリに展開する

このユーティリティに関する詳しい情報と使用方法については、HPのWebサイト (www.hp.com/products/thinclientsoftware) を参照してください。